

— до 12-ти многоабонентских домофонов / видеодомофонов на территории!

— видеодомофоны для 2х входов на территорию!


Блок управления  
**БУД-485P**



Блок вызова  
**БВД-432FCB**



Блок индикации  
**БВД-432NP**




Блок коммутации  
**БК-401**



Блок вызова  
**БВД-343FCB**



Блок индикации  
**БВД-342NP**



### Возможности видеодомофона для входа на территорию (БУД-485P):

- Вызов абонента или консьержа (VIZIT-ПК200) в каждом из подъездов / домов внутри территории.
- Дуплексная связь между посетителем и абонентом или консьержем.
- Изображение посетителя на экране монитора вызываемого абонента.
- Открывание замка на входе в огороженную территорию:
  - при нажатии соответствующей кнопки на устройстве квартирном переговорном (УКП) или мониторе во время связи;
  - ключами VIZIT-RF3;
  - индивидуальными кодами доступа абонентов;
  - при нажатии кнопки для выхода.
- Запись пользовательских ключей RF сплошным списком (до 28 800 ключей) или квартирным списком (12 подъездов x 200 квартир x 12 ключей = 28 800).
- Возможность включения режима «АКЦЕПТ» - автоматической записи пользовательских ключей при сплошном списке хранения ключей.
- Стирание ключей RF.
- Звуковая сигнализация режимов работы.
- Формирование рабочих сообщений для дисплея блока вызова.
- Формирование МЕНЮ на дисплее блока вызова при программировании сервисных установок.
- Голосовые пользовательские сообщения на 4-х языках: русский, английский, китайский, чешский.
- Ступенчатая регулировка громкости звуковых сигналов в блоке вызова.
- Автоматическая компенсация сопротивления линии, повышающая устойчивость работы разговорного тракта при длинных линиях.
- **Возможность совместной работы со СКУД «Gate» по интерфейсу RS-485 и удаленного управления / администрирования с автоматизированного рабочего места АРМ «Gate-Server-Terminal».**

### Состав системы:

- Видеодомофон на входе на территорию:  
БУД-485P + БВД-432FCB + МКФ-432 + БВД-432NP\* + МКФ-406 + замок + кнопка EXIT или БУД-485P + БВД-343FCB + МК-311 + БВД-342NP\* + МК-311 + замок + кнопка EXIT.
- Многоабонентские домофоны / видеодомофоны VIZIT с блоками вызова 300, 400 серий, блоками управления БУД-485\*\*, пультами консьержа, установленные в подъездах / домах.
- Блоки коммутации БК-401 - для подключения многоабонентских домофонов / видеодомофонов в систему.

\* Рекомендуется использовать соответствующий блок индикации для размещения в нём инструкции о порядке набора номера абонента.

\*\* Если не предполагается удаленное управление системой по сетевому интерфейсу RS-485 в подъездах могут быть реализованы домофоны / видеодомофоны VIZIT на основе БУД-430, БУД-420М, БУД-302М или БВД серий SM, N, M.

